

Schmier-Übersicht M72

Abb. Nr.	Beschreibung	Anz.	Art der Tätigkeit	Menge	Fett/Öl	Schmier-Intervall					Bemerkung
						Einfahrphase		danach alle			
						1000	2000	2000	4000	6000	
1	Radlager	6	reinigen und schmieren		Calcium Fett	x				x	
2	Lenkkopflager	2	reinigen und schmieren		Calcium Fett	x				x	
3	Verteiler-Filz	1	ölen		Sommer: Motoröl 15 W 40 Winter: Motoröl 10 W 40		x	x			
4	Kupplungs-/Bremshebel	2	reinigen und schmieren		Calcium Fett		x			x	
5	Kurbelgehäuse	1	Ölwechsel bei heißem Motor	2 ltr.	Sommer: Motoröl 15 W 40 Winter: Motoröl 10 W 40	x		x			während d. Einfahrphase alle 500 km wechseln!!!!
6	Getriebe	1	Ölwechsel bei heißem Motor	0,8 ltr.	Sommer: Motoröl 15 W 40 Winter: Motoröl 10 W 40	x				x	während d. Einfahrphase alle 500 km wechseln!!!!
7	Beiwagen-Torsionsfederung	1	reinigen und schmieren		Calcium Fett					x	
8	Kardan-Kreuzgelenk	1	reinigen und schmieren		Calcium Fett		x			x	
9	Beiwagen-Kugelköpfe	2	reinigen und schmieren		Calcium Fett				x		
10	Boot-Aufhängung	2	reinigen und schmieren		Calcium Fett	x				x	
11	Hinterachsantrieb	1	Ölwechsel	0,2 ltr.	Sommer: Motoröl 15 W 40 Winter: Motoröl 10 W 40		x			x	während d. Einfahrphase alle 500 km wechseln!!!!
12	Bremsnocken	2	reinigen und schmieren		Calcium Fett		x			x	
13	Stoßdämpfer in Telegabel	2	reinigen und Öl wechseln	0,1 ltr.	Dämpferöl oder HQ 10	x	x			x	
14	Gasgriff	1	reinigen und schmieren		Calcium Fett	x	x			x	
15	Lichtmaschine, rückw. Lager und Übersetzungsgetriebe	1 1	schmieren schmieren		Sodium Fett Sodium Fett	x			x		
16	Luftfilter	1	reinigen und Öl wechseln	0,2 ltr.	Motoröl 15 W 40	x				x	
17	Tachowelle	1	reinigen und schmieren		Calcium Fett		x	x			
18	Fußbremsenlager	1	reinigen und schmieren		Calcium Fett		x			x	